



バッテリー

- ペンを使って何かを書こうとした時に黄色のライトが点滅したら、バッテリーが少なくなっていて、充電の時期にさしかかっていることを示しています。
- Chromebook で使用している USB-C ケーブルをスタイラスに差し込むだけで、充電を開始することができます。
 - 30秒の充電で、スタイラスを30分間使用することができます。
- 白いライトが点滅している際は、スタイラスが充電中であることを示しています。
- 白いライトが点滅していなければ、スタイラスの充電が完了していることを示しています。



自動スリープ&起動

- 置いたり、静止したりすると、スタイラスは自動でスリープモードに切り替わります。
- 手に取ったり動かしたりすると、スタイラスは自動的に起動し、使用可能な状態になります。



保管および持ち運び

- スタイラスは、普通のペンや鉛筆と同じように保管したり、持ち運んだりできます。
- 別売の Logicool Pen Loop を使って、Chromebook にくっつけた状態で保管することも可能です。



お手入れ

洗浄液を布にスプレーして拭いてください。

- スタイラス本体に直接スプレーしないでください。
- イソプロピルアルコール 70%、水 30% の割合で混合された水性クリーナーを使用してください。
- その他のアルコール系クリーナーや漂白剤は使用しないでください。

詳しくは以下のリンクをご参照ください。

support.logi.com/hc/ja