



Z600


Bluetooth® Speakers

ロジクール Bluetooth® スピーカー Z600

取扱説明書

型番 : Z600


スピーカーシステム



*許可されたサービス専用

ケーブルの取り付け

スピーカーのワイヤーをYコネクターに接続し、電源をコンセントに差し込みます。




ワイヤレスの選択

お使いのオーディオデバイスとユーザーの使用環境に最適化するように、Logicool Bluetooth® スピーカー Z600は以下のようなワイヤレス接続オプションを提供しています。

USBトランシーバー


お使いのパソコンがBluetoothワイヤレステクノロジーをサポートしていない場合はトランシーバーを使用します。



または

Bluetoothデバイス


Bluetoothワイヤレステクノロジーを使用して、複数デバイスまたはUSBを搭載しないデバイスからオーディオを再生します。



初回セットアップ

コントロールスピーカー上

電源ボタンを押します。スピーカーの電源が入り、使用の準備ができていることを音が知らせます。




Bluetoothデバイスとのペアリング

Bluetoothボタンを押します。ステータスインジケーターが短い間隔で点滅し、スピーカーのペアリングの準備ができたことを示します。



ノートパソコン上



デバイスの追加

最大8台までのBluetoothデバイスをスピーカーとペアリングできます。(3台のデバイスに同時接続が可能です。)


各デバイスに対して、[初回セットアップ]の手順を繰り返します。

音量の調節

右スピーカーの上部のタッチディスクを使って音量を調節します。

時計回りにスワイプすると音量が上がります。反時計回りにスワイプすると音量が下がります。

一回タップすると、スピーカーがオンになっていることを確認するトーンが流れます。



Bluetoothデバイスの再接続

デバイスをスピーカーとペアリングした場合、そのデバイスがワイヤレス範囲内にあればいつでも再接続できます。

スマートフォン/タブレット

利用可能なBluetoothデバイスリストで [Logicool Z600] をタップまたはクリックします。



ノートパソコン上でのサウンド出力の設定

ノートパソコンから接続する場合、サウンド出力デバイスとしてスピーカーを再度選択する必要がある場合があります。

Mac OS X



オプションメニューバーの[音量]アイコンをクリックすると、オーディオ入力/出力設定が表示されます。

[出力デバイス]リストから [Logicool Z600]を選択します。



Windows 7



タスクバーの[サウンド]アイコンを右クリックし、コンテキストメニューから[デバイス]の再生を選択します。[再生]タブのデバイスリストで [Logicool Z600]を選び、[次へ]をクリックします。



Windows 8



[設定]のチャームを開き、[パソコン設定の変更]を選びます。[デバイス]をクリックし、デバイスリストで [Logicool Z600]を選択します。



サポート

製品センターでは、世界標準のサポートがオンラインで提供されております。

www.logicool.co.jp/support/z600

ロジクール Z600をBluetoothデバイスで使用するためのチュートリアル、トラブルシューティング、ガイドラインをご覧ください。製品センターは、活発なユーザーによるコミュニティーの活発なフォーラムでもあります。

ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。製品の更なる向上のため活用させていただきます。

www.logicool.co.jp/ithink

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。

<http://www.logicool.co.jp/support/>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールでご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただけると迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

- 製品の保証書
- パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- Windows、Macのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

☎ Tel:050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)

※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>



©2013 Logitech, Logicool. All rights reserved.

株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。

記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Incの登録商標です。

MacおよびOS Xは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。

Windows、Windows 7、およびWindows 8は、Microsoft社の登録商標あるいは商標です。

その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。

ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

620-004758.004